

## Baustofffreigaben - Verarbeitungsempfehlungen

PCI Augsburg GmbH				
Fliesen /Naturstein		PCI Gisogrund / PCI Gisogrund 404	Naturstein	
Grundierung		mechanisch entfernen bzw. geeigneten Schimmelentferner verwenden		
Schimmelentfernung		PCI Pericro	et	
Ausgleich	bei Bedarf	PCI Gisogru	ınd	
Grundierung auf Ausgleich		PCI PowerBo	ard	
Thermische Entkopplung*		PCI Flexmörtel S1 Rapid		
Einbettung Heizfolie		PCI Flexmörtel S1 Rapid	PCI Carraflex	
Abdichtung in Feuchträumen		PCI Lastogum / PCI Seccoral 1K		
Klebstoff Belag /Deckschicht		PCI Flexmörtel S1 / PCI Flexmörtel S1 Rapid	PCI Carraflex	
Fugenmörtel		PCI Nanofug Premium		

Belag /Deckschicht		Spachtelmasse	
Grundierung		PCI Gisogrund	
Schimmelentfernung		mechanisch entfernen bzw. geeigneten Schimmelentferner verwenden	
Ausgleich	bei Bedarf	PCI Pericret / PCI Muroplan	
Grundierung auf Ausgleich		PCI Gisogrund	
Thermische Entkopplung*		PCI PowerBoard	
Einbettung Heizfolie		PCI Flexmörtel S1 Rapid	
Belag / Deckschicht		PCI Pericret / PCI Muroplan	

<sup>\*</sup> Beim Aufbringen einer Innenwärmedämmung auf Außenwänden ist eine professionelle Taupunktberechnung durchzuführen. Die Herstellerangaben sind zu beachten.

