

## Baustofffreigaben - Verarbeitungsempfehlungen

Saint-Gobain Weber GmbH		
Fliesen / Naturstein	Keramische Fliesen / Feinsteinzeug	Naturstein
Grundierung	weber.prim 801 (saugende Untergründe) weber.prim 803 (nicht saugende Untergründe)	
Schimmelentfernung	weber.san Schimmel Ex	
Ausgleich	weber.plan 818	
Grundierung auf Ausgleich	weber.prim 801	
Thermische Entkopplung*	z.B. weber.sys 834 (eine Berechnung sollte individuell erfolgen)	
Einbettung Heizfilm	weber.xerm 861 oder weber.xerm 859 F	weber.xerm 852 oder weber.xerm 864 F
Abdichtung in Feuchträumen	W0- bis W2- Bereiche mit weber.tec 822 (W2-I nur im Wandbereich) W0- bis W3- mit weber.xerm 844	
Klebstoff Belag / Deckschicht	weber.xerm 861 oder weber.xerm 859 F	weber.xerm 864 F
Fugenmörtel	weber.fug 875 BlueComfort	weber.fug 875 F
* Beim Aufbringen einer Innenwärmedämmung auf Außenwänden ist eine professionelle Taupunktberechnung durchzuführen. Die Herstellerangaben sind zu beachten.		

[www.de.weber.de](http://www.de.weber.de)